

<p>02 Estruturas Laterais</p> <p>02 Travessas Superiores</p> <p>02 Travessas Inferiores*</p> <p>05 Chapas de MDF**</p> <p>03 Estrados</p> <p>01 Capa de Tecido</p> <p>02 Pinos de Aço Inox</p> <p>08 Pés de Madeira</p> <p><small>*Medidas 88x188 e 96x203 possuem 01 Travessa Inferior</small>  <small>**Medidas 96x203 e 192x203 possuem 06 Chapas de MDF</small></p>					
<p>DETALHE 1 - As buchas metálicas para fixação dos pés e o velcro para ajuste da capa de tecido estão localizados no lado inferior da cama.</p>	<p>DETALHE 2 - Alinhar e unir as dobradiças metálicas.</p>	<p>DETALHE 3 - Inserir o Pino de Aço Inox para fixação das dobradiças.</p>	<p>DETALHE 4 - A faixa de tecido deve ser posicionada para baixo para evitar contato direto entre as peças de madeira.</p>	<p>DETALHE 5 - Se necessário realize ajustes nas sapatas niveladoras para que todos os pés estejam em contato com o piso.</p>	
<p>1. Realizar o aparafusamento dos pés de madeira nas buchas metálicas existentes na parte inferior da estrutura da cama (DETALHE 1).</p>	<p>2. Os pés devem ser aparafusados firmemente até que entrem em contato com a estrutura de madeira.</p>	<p>3. Posicione as estruturas paralelamente. As estruturas laterais da cama possuem 03 pés e as estruturas frontais 01 pé.</p>	<p>4. Realize a abertura da estrutura frontal até formar ângulos de 90°.</p>	<p>5. Una as partes através das dobradiças metálicas (DETALHE 2).</p>	<p>6. Repita os passos 4. e 5. na outra estrutura frontal.</p>
<p>7. Insira o Pino de Aço Inox nas dobradiças para fixação (DETALHE 3).</p>	<p>8. Encaixe as travessas inferiores com conectores metálicos nas estruturas frontais da cama.</p>	<p>9. Estas peças servirão de apoio para as chapas de MDF e compõem o fundo do espaço interno de armazenamento.</p>	<p>10. Posicione as Chapas de MDF apoiadas nas estruturas laterais e vigas inferiores.</p>	<p>11. Verifique se as chapas estão alinhadas e se não houve sobreposição de peças.</p>	<p>12. Encaixe as travessas superiores com conectores metálicos nas estruturas laterais da cama.</p>
<p>13. Estas peças servirão de apoio para o estrado.</p>	<p>14. Posicione os 03 estrados apoiados nas estruturas superiores, a faixa de tecido deve ser posicionada para baixo.</p>	<p>15. A faixa de tecido deve ser posicionada abaixo das travas de madeira (DETALHE 4)</p>	<p>16. Realize o revestimento com a capa de tecido fixando-os na estrutura através do velcro.</p>	<p>17. O acesso ao espaço de armazenamento é realizado através das abas laterais do revestimento.</p>	<p>18. Verifique se os pés estão em contato direto com o piso, se necessário realize ajustes através das sapatas niveladoras (DETALHE 5).</p>